



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Klesto

НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы оружейные Klesto серии ТАКТИКА предназначены для хранения оружия, а также для предотвращения несанкционированного доступа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Детали шкафа покрытые хромом или никелем необходимо регулярно (не реже 1 раза в месяц) протирать мягкой чистой салфеткой или ветошью.

Смазывание петель шкафа производить индустриальным маслом И-20 ГОСТ 20799-88 по мере необходимости.

Не рекомендуется хранить запасной ключ от замка в шкафу.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Сейфы и шкафы можно перевозить любым видом крытого транспорта согласно требованиям транспортных знаков, нанесенных на изделие

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации шкафа – 60 месяцев с даты продажи. Гарантия на механизм замка – 12 месяцев с даты продажи. Все документы, подтверждающие гарантийный срок эксплуатации изделия, необходимо сохранить до конца гарантийного срока и, в случае необходимости, предоставить их сотрудникам сервисного центра.

Бесплатное гарантийное обслуживание проводится изготовителем при отсутствии какого-либо вмешательства в конструкцию шкафа или замка, видимых повреждений, а также при соблюдении требований эксплуатации, хранения и транспортировки.

Все ремонтные работы проводятся в сервисном центре. Доставка шкафа в сервисный центр осуществляется покупателем за свой счет. Контакты ближайшего сервисного центра вы можете уточнить у продавца.

Если период действия гарантийных обязательств истек, то покупатель в полном объеме оплачивает стоимость ремонтных работ и комплектующих.

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случае:

Неправильной эксплуатации или механического повреждения изделия;

Повреждении изделия при транспортировке или при выявлении обстоятельств, которые нельзя классифицировать как дефекты производства;

Если во время закрывания двери или замочного механизма прикладывались усилия при попадании под ригели посторонних предметов.

Изготовитель обеспечивает выполнение сервисных работ по послегарантийному обслуживанию изделия при заключении соответствующего договора.

Наименование	Количество
Шкаф.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Ключ механического замка.....	2 шт. (на один замок)
Ключ аварийного открытия электронного замка	2 шт. (для электронного замка)
Ключ замка трейзера (при наличии трейзера).....	2 шт.
Комплект батареек.....	4 шт.(для электронного замка)

Наименование	Габарит ВНЕШ ВхШхГ (мм)	Габарит ВНУТР ВхШхГ (мм)	Вес (кг.)
Шкаф оружейный TakTika 1698	975x200x160	973x198x140	6
Шкаф оружейный TakTika 2010	1000x265x200	998x263x160	12
Шкаф оружейный TakTika 2013	1300x265x200	1298x263x160	14
Шкаф оружейный TakTika 2313	1300x300x230	1298x298x190	16
Шкаф оружейный TakTika 2313EL	1300x300x230	1298x298x190	16
Шкаф оружейный TakTika 2515	1500x300x250	297/1270x297x210	25
Шкаф оружейный TakTika 3014	1400x500x300	1397x497x260	26
Шкаф оружейный TakTika 3014EL	1400x500x300	1397x497x260	26
Шкаф для пистолета Klesto	225x325x225	222x322x170	4
Шкаф оружейный TakTika BIO тайник под кровать	170x1300x510	164x1205x440	62

Телефон сервисной службы +7 925 067-6090



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА KLESTO V2
Снимите заглушку. Откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания, повернув и удерживая его против часовой стрелки. Одновременно с этим поверните ручку по часовой стрелке. Вставьте батарейки в отсек, расположенный на задней двери сейфа (см. рисунок пункт 1). Замок издаст звуковой сигнал об активации питания.

УСТАНОВКА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Последует звуковой сигнал, появится надпись SETCODE. Введите новый код от 3 до 8 цифр,
- Подтвердите нажатием кнопки «КЛЮЧ».
- Проверьте установленный код при открытой двери сейфа. Нажмите «V» - «ваш новый код», Подтвердите его кнопкой «КЛЮЧ»

МАСТЕР КОД

По умолчанию установлен 8-8-8-8

- Нажмите «V» – 8-8-8-8-КЛЮЧ – загорится OPEN

СМЕНИТЬ МАСТЕР КОД

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите кнопку «КЛЮЧ», загорится «OLDCOD»,
- Введите старый мастер код (по умолчанию заводской 8-8-8-8-»КЛЮЧ»), загорится SET,
- Введите новый код от 3 до 8 цифр, затем «КЛЮЧ», загорится REINPU,
- Введите еще раз новый код, затем «КЛЮЧ», загорится IN – код принят.

ВАЖНО

Если вы забыли мастер код, вы не сможете его поменять.

ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК КЛАВИШ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите «КЛЮЧ» 2 раза, загорится bEESET
- Нажмите 3-3, загорится bEEOFF, звук при нажатии клавиш отключится.

ВКЛЮЧИТЬ ЗВУК КЛАВИШ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите «КЛЮЧ» 2 раза, загорится bEESET,
- Нажмите 6-6, загорится bEEON, звук при нажатии клавиш включится.

ОТКЛЮЧИТЬ ПОДСВЕТКУ ДИСПЛЕЯ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите «КЛЮЧ» 3 раза, загорится LI9SEt,
- Нажмите 8-8, загорится LI9OFF.

ВКЛЮЧИТЬ ПОДСВЕТКУ ДИСПЛЕЯ

- Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (см. рисунок пункт 2),
- Нажмите «КЛЮЧ» 3 раза, загорится LI9SEt
- Нажмите 9-9, загорится LI9On

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель сейфа _____


Завод. номер _____

Дата продажи _____

Наименование продавца _____

Печать _____

Подпись _____



Телефон сервисной службы +7 925 067-6090