

ПАСПОРТ

Благодарим Вас за покупку изделия торговой маркой KLESTO

Наименование	Количество
Сейф.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Ключ механического замка.....	2 шт. (Модель 17К)
Ключ аварийного открывания.....	2 шт. (Модель 17Е, EG)
Комплект батареек.....	4 шт. (Модель 17Е, EG)

Инструкция к электронному замку

Снимите заглушку расположенную на лицевой панели и откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания.

Вставьте батарейки в отсек, расположенный на задней части двери сейфа (см. рисунок пункт 1).

Заводской код по умолчанию **1-5-9- Е или «Ключ» (в версии модели EG)**

Проверьте работу замка с открытой дверью.

Установка нового пользовательского кода

Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа

(смотрите рисунок пункт 2).

После звуковой сигнал. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием кнопки **Е или «Ключ» (в версии модели EG)**

Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Установка дополнительного кода

1. Нажмите **0-0**, затем красную кнопку на внутренней части двери сейфа (рис. 1, пункт 2)

2. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием **Е или «Ключ» (в версии модели EG)**. Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Сброс всех кодов

Нажмите красную кнопку (рис. 1, пункт 2) и удерживайте ее 5 секунд. Все сохраненные коды сбросятся и сейф вернется к заводскому коду.

Отключить звук при вводе кнопок

Нажмите **0-0-С** или **«колокольчик (в версии модели EG)** – звук кнопок отключится

Нажмите **6-6-С** или **«колокольчик» (в версии модели EG)** - звук при нажатии кнопок активируется

Замена батареек

Если при вводе кода каждый раз загорается красная лампочка, это означает, что пора заменить батарейки.

Если батарейки разрядились, откройте крышку расположенную на задней стенке двери и замените их на новые. Используйте качественные алкалиновые батарейки.

Вы также можете открыть сейф с помощью аварийного питания – **только модели EG.**

Подсоедините батарейку 9V (6LR61/Крона 9V) к контактам, расположенным на передней панели сверху от кнопок управления.

Удерживая плотно батарейку с контактами на панели, введите ваш пользовательский код.

Установка сейфа

Рекомендуем закреплять сейф к полу или стене через отверстия. Телефон сервисной службы: 8 (495) 989 25 03

Гарантия на изделия 1 год с момента продажи. Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случае:

- неправильной эксплуатации или механического повреждения изделия;
- не соблюдения правил монтажа сейфа;
- повреждения изделия при транспортировке или при выявлении обстоятельств, которые нельзя классифицировать как дефекты производства.

Klesto



Модель	Габариты ВНЕШНИЕ ВхШхГ (мм)	Габариты ВНУТРЕННИЕ ВхШхГ (мм)	ВЕС
Сейф мебельный Klesto 17К (black)	170x230x170	167x227x130	2,8
Сейф мебельный Klesto 17Е	170x230x170	167x227x130	2,6
Сейф мебельный Klesto 17EG	170x230x170	167x227x130	2,6

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель сейфа _____

Дата продажи _____

Наименование продавца _____

Печать _____

Подпись _____

Рис. 1

